


Bruk av dører



Åpne varianter

3.1.1. Slagdør

Åpne og lukke på vanlig måte. På enkelte dører må vrider løftes opp for å få maksimal tetting og for å kunne låse døren med nøkkel/vrider.




Please observe
the safety remarks
indicated on p. 5 - 7




2 fløy dører

Åpne og lukke på vanlig måte. På enkelte dørtypen må vrider løftes opp for å få maksimal tetting og for å kunne låse døren med nøkkel/vrider.




For å åpne slavedøren, må døren åpnes og dernest må betningsvrider på slavedøren, som vist i illustrasjonen her, åpnes. IKKE bruk krefter da den skal lett kunne betjenes.



Please observe
the safety remarks
indicated on p. 5 - 7



Pivot dører




Løft opp vrider: For å åpne døren, trykk håndtaket ned.

Fast vrider: Ta tak i vrider og skyv døren

Skyvedører

Det er 3 typer av åpнемekanismer:

1. Vrider betjening: For å åpne, vri håndtaket til horisontal posisjon og skyv dørfeltet.



2. Fast vrider. Her åpner man døren ved å låse opp døren med sylinder/snappvrider og så skyve dørfeltet

3. Integrrert vrider: Døren låses opp vha mekanismen på baksiden av vrideren. Se da om fargen endres fra rød til grønn, som indikerer at den da er åpen.

Please observe
the safety remarks
indicated on p. 5 - 7



Heve Senk skyvedør

Vri håndtaket 180 grader. Da vil dørbladet løfte seg og du kan da skyve dørbladet til siden. For lukking repeter en motsatt bevegelse. Dersom nøkkellås, så må døren låses opp før betjening av håndtaket.

Det er mulig å plassere døren i en posisjon slik at en kan lufte og fortsatt opprettholde innbruddsikring. Plasser da dørbladet +/- 15 mm før stengt posisjon og lås døren.



Please observe
the safety remarks
indicated on p. 5 - 7



Foldedører

Dersom døren har en integrert gangdør, brukes den som en normal dør.



For å åpne dørbladene fullstendig, så må alle vridere åpnes opp først.

Deretter åpner man hoveddøren (1) og dernest de neste dørbladene (2) en og en. Påse at dørbladene blir lagt i mot magneten på "nabo" dørbladet, før man fortsetter å skyve/åpne flere dørblader. Lukking gjøres i motsatt rekkefølge. IKKE dra/skyv dørbladene mens de alle er åpne og ut av senter - det fører til unormalt stor slitasje og kan føre til brekkasje av døren. Døren bør ikke stå parkert med alle dørbladene åpne over lengre tid (døgn) da det også gir unormalt stor slitasje på døren og kan føre til brekkasjer. Skader som skyldes feil bruk av døren er ikke reklamasjonsberettiget



* 1 active sash 2 inactive sash


Please observe
the safety remarks
indicated on p. 5 - 7



Vipp skyvedør

ÅPNE: Får å sette døren i luftstilling/vippstilling for å lufte, vri håndtaket til horisontal stilling og dra i håndtaket. For å skyve dørfeltet til side, sett vrider i 135 grader opp og trekke dørbladet til deg og skyv til side.

LUKKE: Skyv dørbladet til lukkestilling mot dørkarmen og press/trykke inn dørbladet, først i bunn så i topp, også vri håndtaket til låst posisjon. Noen dører leveres med en "mekanisk automatikk" ifm lukking og da skal vrider plasseres horisontalt før man lukker døren. Når man betjener håndtaket, vil dørbladet dra seg inn selv uten at man behøver å presse inn dørbladet.



Please observe
the safety remarks
indicated on p. 5 - 7



Dørlåser

Låse og lukke slagdører

“Løft opp før lås”

Når døren er i låst posisjon, løft håndtaket opp til du hører et “klikk”. Det indikerer at døren er fullstendig lukket og nøkkelen kan vris 1 omdreining.




Sylinder betjent lås

Når døren er i låst posisjon, vri nøkkelen 2 x også er døren fullstendig låst. Denne bevegelsen vil også lukke døren også fullstendig mht tetthet.



Automatisk multi point lås - næringsbygg

Døren låses automatisk når den lukkes . Får å åpne døren må nøkkel vris 1 x




Please observe
the safety remarks
indicated on p. 5 - 7



“Motor” lås

Døren er utstyrt med trykkbryter
og den betjenes i hht vedlagte
innstruksjon avhengig av dørtype.



Åpne- lås av 2 fløy dør.

Først må den aktive døren åpnes som beskrevet tidligere her i kapittelet. Så må slavedøren åpnes i hht illustrasjonene her. Lås/lukking av dør som slagdør beskrevet tidligere her.

